

Pokud příčka YTONG odděluje pokoj od technické místnosti, můžete do ní elegantně umístit i křbovou vložku. Za zdánlivě masivní stěnou se z boku ještě ukrývá prostorná kuchyňská skříň. Příčkou tak můžete opticky oddělit část kuchyně od svého obýváku.



Příčky YTONG jako nábytek

Dobře navržená zděná konstrukce ve volném prostoru bytu dokáže vyřešit řadu dispozičních i funkčních problémů. Může obytný prostor opticky předělit a rozčlenit tak velké neútulné prostory. S částečnou příčkou ale můžete prostor také rozšířit o nová zákoutí nebo úložné prostory, aniž byste celému bytu ubrali vzdušnost. Pokud příčkou nepředělíte celou místnost a necháte kolem ní dostatek místa pro pohyb a pro hru světla, dodáte i fádňimu pokoji moderní atmosféru a jemné napětí. Podobná příčka nebo zděný pult vám umožní odlehčit interiér o rozměrné skříňe a nábytkové stěny. Ty pohodlně ukryjete za ní. Opticky přitom zachováte celý prostor místnosti. Někdy stačí i pouhý náznak. Nemusíte nutně z každého místa pokoje obsáhnout pohledem všechny jeho kouty. Stačí přiznaný průhled z jedné nebo z obou stran a vaše fantazie si představí i větší prostor, než se za příčkou skutečně skrývá. Doplněním o zasouvací, shrnovací nebo posuvné dveře lze prostor v případě potřeby oddělit úplně.

Příčky místo dekorace

Z příčky v prostoru v kombinaci s atraktivní malbou, obkladem nebo tapetou vytvoříte jedinečný solitér, na nějž pověsíte rodinný obraz, zrcadlo nebo jakoukoliv dekoraci. Příčka se tak může stát velmi praktickou i elegantní součástí interiéru zároveň. Můžete ji přitom pořídit podstatně levněji než kvalitní designový nábytek.

Kde oceníte dílčí příčku?

I drobná příčka v obývacím pokoji například elegantně vymezí prostor určený pro pracovní stůl a malou domácí kancelář, aniž by opticky zmenšila hlavní místnost v bytě. Dobře umístěná dílčí příčka odčlení kuchyň nebo jídelnu od obýváku. Pokud budete vařit, neztratíte kontakt se zbytkem společnosti, pěkně přitom ale schováte všechny hrnce a kuchyňské přístroje, které se do designového pokoje většinou nehodí. Podobně vám dílčí příčka poslouží také v koupelně. V případě nedostatku

prostoru v bytě není nutné za každou cenu předělovat koupelnu a WC na dvě samostatné místnosti. Pouze částečnou zástěnou na výšku nebo na šířku místnosti můžete oddělit WC od hlavní koupelny s vanou nebo sprchovým koutem. Ušetříte tak spoustu místa, které můžete efektivně využít. Do štíhlé zděné příčky snadno umístíte i těžké a namáhané zařízení předměty. Z jedné strany zavěsíte rozměrné umyvadlo se zrcadlem a věšákem na ručníky, ze zadu osadíte klozet, případně bidet nebo potřebné police a skříňky. Podobně můžete ve své koupelně získat také malou prádelnu, v níž schováte pračku a sušičku nebo malý věšák na prádlo. Rafinované světlo a barevné provedení stěn udělá své. I malinká koupelna pak bude vypadat jako z módního časopisu.

Pevná stěna rychle a levně

Volba materiálu pro bytové příčky je jednoduchá. Vzhledem k jednoduchosti a rychlosti realizace i výsledným

vlastnostem stěn jsou prakticky jediným používaným materiálem pro podobné konstrukce přesné příčkovky z pórobetonu YTONG.

Příčkové formáty z bílého pórobetonu YTONG tloušťky 50, 75, 100 nebo 150 mm vám nabízejí širokou škálu možností. Štíhlé stěny zaberou minimum cenné bytové plochy a jejich zanedbatelná hmotnost vám umožní prakticky libovolné umístění i ve vícepodlažních stavbách. Přitom přenesou i vysoké zatížení a snadno na ně cokoliv zavěsíte. Zejména při rekonstrukci ale oceníte rychlost výstavby a zanedbatelné odpady. Vyjmenované argumenty vedou také k minimálním nákladům za realizaci. I naprostý laik zvládne vyzdění podobné příčky svépomocí. Přesné tvary, snadné řezání a nízká spotřeba malty jsou zárukou rovných přesných stěn, bez kterých se moderní interiér zkrátka neobejde.

(md)

Tip na závěr: Praktické technické postupy pro provádění příček získáte na www.ytong.cz nebo na bezplatné infolince 800 828 828.